



Unsere Seitentankpads bestehen immer aus 2 Seiten - in der jeweils gespiegelten Form. Zum Ausmessen reicht daher der Ausdruck einer Pad-Seite, die Sie dann einfach umdrehen können.

M 1:1



Hier Lineal anlegen

1cm 2cm 3cm



Datei downloaden



ausdrucken



anhand des Maßstabs die korrekte Größe prüfen



entlang der Linie ausschneiden



passgenauigkeit an der Maschine überprüfen

**Seitentankpad-Form**  
zum ausdrucken und ausschneiden