© BIKE-label / Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Zustimmung gestattet.



Unsere Seitentankpads bestehen immer aus 2 Seiten - in der jeweils gespiegelten Form. Zum Ausmessen reicht daher der Ausdruck einer Pad-Seite, die Sie dann einfach umdrehen können.

Hier Lineal anlegen

M 1:1

1cm 2cm 3cm

Datei **downloaden**

ausdrucken

anhand des Maßstabs die **korrekte Größe prüfen**

entlang der Linie **ausschneiden**

passgenauigkeit an der Maschine überprüfen

Seitentankpad-Form

zum ausdrucken und ausschneiden